



KAREL

TT Audio

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26

I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι επεξηγήσεις δίνονται με την παρακάτω μορφή.

<u>Επικεφαλίδα</u>	Δίνεται η λειτουργία και ο κωδικός ενεργοποίησής της.
<u>Περιγραφή</u>	Δίνεται η περιγραφή της ιδιότητας, σε σειρά ανάλογη της συχνότητας που χρησιμοποιείται.
<u>Ενεργοποίηση</u>	Δίνεται ο τρόπος ενεργοποίησης της ιδιότητας, χρησιμοποιώντας εικονίδια για την καλύτερη κατανόησή του.
<u>Ακύρωση</u>	Δίνεται ο τρόπος ακύρωσης της ιδιότητας, χρησιμοποιώντας εικονίδια για την καλύτερη κατανόησή του.
<u>Σημείωση</u>	Δίνονται συμπληρωματικές οδηγίες και παρατηρήσεις σχετικά με την λειτουργία που περιγράφεται.

I.1. FLASH

Η λειτουργία flash ενεργοποιεί κάποιες από τις παρακάτω λειτουργίες, όπως αναμονή κλήσης, μεταβίβαση κλήσης, κλπ.


Όταν κάποιος εσωτερικός κάνει flash ακούει στο ακουστικό του, έναν ειδικό συνεχόμενο μπάσσο τόνο.

Ο τρόπος που γίνεται το flash εξαρτάται από την συσκευή του χρήστη.

Όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν flash:

- Ανοιγωκλείνοντας το άγγιστρο της συσκευής τους με χρόνο διάρκειας 100-600 milliseconds.
- Πατώντας το πλήκτρο με την δίεση "#" και με χρόνο μεγαλύτερο από ότι τα υπόλοιπα πλήκτρα της συσκευής (μόνο τονικές συσκευές)
- Πατώντας (εφόσον έχει η συσκευή) το πλήκτρ "flash" ή "R"

Η διάρκεια που κάνει να ανοιγωκλείσει η συσκευή με τα παραπάνω πλήκτρα, πρέπει και πάλι να είναι 100-600 milliseconds.


Σ' αυτές τις οδηγίες, το flash συμβολίζεται με το εικονίδιο  και υπονοεί οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

I.2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Με το κλείσιμο του ακουστικού, τερματίζονται κάποιες λειτουργίες, όπως μεταβίβαση κλπ.

Ανάλογα με την συσκευή του χρήστη μπορεί να γίνει όπως παρακάτω:

- Κατεβάζοντας απλώς το ακουστικό της συσκευής.
- Οι χρήστες με τονική συσκευή πατώντας το πλήκτρο "*" και με χρόνο μεγαλύτερο από ότι τα υπόλοιπα πλήκτρα της συσκευής. Ο χρήστης ακούει τόνο κέντρου και είναι σαν να κατέβασε και σήκωσε πάλι το ακουστικό του.
- Οι χρήστες με ειδική συσκευή KAREL πατώντας το πλήκτρο "TRANSFER"

Σ' αυτές τις οδηγίες, το κλείσιμο της συσκευής συμβολίζεται με το εικονίδιο  και υπονοεί οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

II. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

II.1. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό του εσωτερικού.

II.2. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ

(0)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η τηλεφωνήτρια μπορεί επίσης να κληθεί με το νούμερο του εσωτερικού της (No 11).

II.3. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ

(9 ή 7)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- **(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ)**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε το νούμερο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- **(ΣΚΟΠΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ)**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Καλέστε το νούμερο της συγκεκριμένης γραμμής (1ή2)



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε το νούμερο.

II.4. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

(70)

Όταν θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό που πήρατε.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Το σύστημα αρχίζει να καλεί τον τελευταίο αριθμό.

II.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

(84)

Μπορούν να καταχωρηθούν εξωτερικοί αριθμοί στις προσωπικές μνήμες ενός εσωτερικού.

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το
Ακουστικό.



Δώστε το νούμερο της
προσωπικής μνήμης
(00,...,23).



Πληκτρολογήστε το
εξωτερικό νούμερο.



Κατεβάστε το ακουστικό.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Στις προσωπικές μνήμες κάθε εσωτερικού, μπορούν να καταχωρηθούν έως 9 αριθμοί.
2. Τα νούμερα που μπορούν να καταχωρηθούν στις προσωπικές μνήμες πρέπει να έχουν το πολύ 16 ψηφία.
3. Πατώντας το πλήκτρο "#" εισάγετε παύση μεταξύ των ψηφίων του αριθμού. Ο χρόνος της παύσης είναι 1 δευτερόλεπτο και κάθε "#" μετράει σαν ένα ψηφίο.

II.6. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

(6)

Καλώντας έναν αριθμό καταχωρημένο στις προσωπικές μνήμες.

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το
Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της προσωπικής μνήμης (00,...,23).

Το σύστημα αρχίζει να καλεί τον καταχωρημένο αριθμό.

II.7. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

(5)

Καλώντας έναν αριθμό καταχωρημένο στις κεντρικές μνήμες του συστήματος.

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το
Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της κεντρικής μνήμης (00,...,99).

Το σύστημα αρχίζει να καλεί τον καταχωρημένο αριθμό.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η καταχώρηση των κεντρικών μνημών του συστήματος, γίνεται από την τηλεφωνήτρια.

II.8. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ)

(770)

Ενεργοποιεί το σύστημα ώστε να καλέσει τον τελευταίο αριθμό αυτόματα.

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.



Περιμένετε έως ότου κληθεί το νούμερο.



Το τηλέφωνό σας χτυπάει με τόνο εισερχόμενης κλήσης.



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

• ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν το σύστημα επιτύχει σύνδεση με το εξωτερικό νούμερο που τού δώσατε αλλά εσείς ήδη κάνετε άλλη συνομιλία τότε θα ακούσετε στο ακουστικό σας τόνους ειδοποίησης. Σ' αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κλείσετε ή να παρκάρετε την πρώτη συνομιλία και να κατεβάσετε το ακουστικό σας. Το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει και το σύστημα θα σας δώσει την κλήση που πέτυχε.

II.9. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΤΕ

(81)

Ενεργοποιεί το σύστημα για να σας συνδέσει με εσωτερικό ή γραμμή ΟΤΕ που είναι κατηλλειμένες ή με εσωτερικό που δεν απαντά.

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Ακούτε τόνο κατηλλειμένου (ή τόνους κλήσεις από εσωτερικό που δεν απαντά).



Κατεβάστε το ακουστικό.



Περιμένετε έως ότου ελευθερωθεί ο εσωτερικός ή η γραμμή ΟΤΕ (ή να γίνει χρήση του τηλεφώνου του εσωτερικού που δεν απαντά).



Το τηλέφωνό σας χτυπάει με τόνο εισερχόμενης κλήσης.



Σηκώστε το Ακουστικό.

• ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.



Συνομιλείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Αν το τηλέφωνό σας είναι κατηλλειμένο τότε το σύστημα θα σας στείλει την κλήση μόλις ελευθερωθεί το τηλέφωνό σας.

II.10. ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΗΛΛΕΙΜΕΝΟ

Ενεργοποιεί το σύστημα, ώστε να σας δώσει τον εσωτερικό (ή την γραμμή ΟΤΕ) που καλέσατε και είναι κατηλλειμένος, περιμένοντας με το ακουστικό σας σηκωμένο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Ακούτε τόνο κατηλλειμένου αφού έχετε καλέσει εσωτερικό ή 7 + αριθμό γραμμής ΟΤΕ (1 ή 2).



Περιμένετε έως ότου ελευθερωθεί ο εσωτερικός (ή η γραμμή ΟΤΕ)



Ακούτε τόνο εσωτερικής κλήσης (ή τόνο γραμμής ΟΤΕ)



Συνομιλείτε (για εσωτερική κλήση),

ή



Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό (για γραμμή ΟΤΕ).

II.11. ΕΠΙΣΥΝΔΕΣΗ

(0)

Όταν θέλετε να κάνετε επισύνδεση σε κάποιο εσωτερικό το οποίο είναι κατηλλειμένο με γραμμή ΟΤΕ

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Ακούτε τόνο κατηλλειμένου, αφού έχετε καλέσει ένα εσωτερικό.



Συνομιλείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Όταν κλείσετε το τηλέφωνό σας η συνομιλία θα συνεχίσει.
2. Οι συνομιλητές ακούν έναν σύντομο προειδοποιητικό τόνο, πριν την επισύνδεση.

II.12. ΚΛΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

(10)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε

III. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

III.1. ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Το τηλέφωνό σας χτυπά.



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Οι εξωτερικές εισερχόμενες κλήσεις χτυπούν με μονό κουδουνισμό.

Οι εσωτερικές κλήσεις χτυπούν με διπλό κουδουνισμό.

III.2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

(3)

Απάντηση εισερχόμενης εξωτερικής γραμμής που χτυπά σε άλλο τηλέφωνο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Οι εισερχόμενες κλήσεις χτυπούν στην τηλεφωνήτρια.

III.3. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

(82)

Απάντηση κλήσης που εκδηλώνεται σε άλλο εσωτερικό.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που χτυπά.



Συνομιλείτε.

IV. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

IV.1. ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΝΗ

(#)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Ακούτε τον ειδικό τόνο αναμονής.



Επανάκληση της κλήσης που ήταν σε αναμονή.



Συνέχεια της συνομιλίας.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Όταν έχετε κλήση σε αναμονή με “ # ” δεν μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνό σας.

IV.2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Ακούτε τον ειδικό τόνο αναμονής.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που θέλετε.



Τελειώστε την ενδιάμεση συνομιλία.



Επανάκληση της κλήσης που ήταν σε αναμονή.



Συνέχεια της συνομιλίας.

IV.3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο εσωτερικό. Υπάρχουν δύο μέθοδοι μεταβίβασης κλήσης.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Ακούτε τον ειδικό τόνο αναμονής.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που θέλετε.



Αναγγείλετε την μεταβίβαση.



Κατεβάστε το ακουστικό. Η κλήση μεταβιβάστηκε στον εσωτερικό που καλέσατε.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Ακούτε τον ειδικό τόνο αναμονής.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που θέλετε.



Ακούτε τόνο κλήσης ή τόνο κατηλλειμένου.



Κατεβάστε το ακουστικό. Η κλήση μεταβιβάστηκε στον εσωτερικό που καλέσατε.

- **NOTES**

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης με αναγγελία, αν ο εσωτερικός δεν θέλει την εξωτερική γραμμή, τότε μπορείτε να πληκτρολογήσετε
 - # (μιά φορά) για να πάρετε πίσω την γραμμή ή
 - ## (δύο φορές) για να κάνετε μεταβίβαση σε άλλο εσωτερικό.
2. Η μεταβίβαση που γίνεται με τον δεύτερο τρόπο, γυρνάει πίσω στην τηλεφωνήτρια αν δεν απαντηθεί μετά από 60 δευτερόλεπτα.

IV.4. ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΚΛΗΣΗΣ

(#4)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



4

Παρκάρετε την κλήση.



Ακούτε τόνο κέντρου.

IV.5. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝ

(4)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Επανάκληση παρκαρισμένης γραμμής.



Συνομιλείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Μία παρκαρισμένη κλήση, επιστρέφει στον εσωτερικό που την παρκάρισε σε προκαθορισμένο χρόνο (εφόσον αυτή έχει ξεχαστεί) ο οποίος είναι ίσος με 90 δευτερόλεπτα.
2. Όταν ο εσωτερικός είναι κατηλλειμένος την στιγμή της επιστροφής, τότε ακούει τόνους στο ακουστικό του. Όταν τελειώσει την συνομιλία του ή παρκάρει την γραμμή με την οποία μιλάει, τότε αυτόματα θα απαντήσει την πρώτη κλήση.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της γραμμής (1ή2)



Συνομιλείτε.



Συνομιλείτε.

IV.6. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Παρκάρετε την γραμμή.



Πληκτρολογήστε τον 2° εξωτερικό αριθμό που θα συμπεριλάβετε στην συνομιλία.



Αναγγείλετε την συνομιλία.



Ξεκινήστε την συνομιλία.



Συνομιλείτε με τις δυο εξωτερικές γραμμές.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΜΕ ΔΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



Συνομιλείτε με έναν εσωτερικό.



Βάζετε τον εσωτερικό σε αναμονή.



Καλείτε τον εσωτερικό που θα συμπεριλάβετε στην συνομιλία.



Αναγγέλλετε την συνομιλία.



Ξεκινήστε την συνομιλία.



Συνομιλείτε με τους δύο εσωτερικούς.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Όταν ένας από τους συνομιλητές κλείσει το τηλέφωνό του, τότε η συνομιλία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους δύο.

2. Όταν το δεύτερο μέλος που θέλετε να βάλετε στην συνομιλία, δεν απαντά ή δεν θέλει να συμμετέχει στην συνομιλία, τότε μπορεί το πρώτο μέλος να επαναφέρει την γραμμή ή τον εσωτερικό όπως περιγράφεται στην παράγραφο IV.1 και IV.5

IV.7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Παρκάρετε την γραμμή.



Πληκτρολογήστε τον 2^ο εξωτερικό αριθμό.



Αναγγέλλετε την σύνδεση.



Συνδέστε τις δύο εξωτερικές γραμμές.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Όταν το δεύτερο μέλος που θέλετε να βάλετε στην συνομιλία, δεν απαντά ή δεν θέλει να συμμετέχει στην συνομιλία, τότε μπορεί το πρώτο μέλος να επαναφέρει την γραμμή όπως περιγράφεται στην παράγραφο IV.5
2. Η συνομιλία μεταξύ δύο εξωτερικών γραμμών, διακόπτεται αυτομάτως από το σύστημα μετά από 4 λεπτά. Και οι δύο συνομιλητές ακούν τόνους στο ακουστικό τους 20 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της συνομιλίας. Για να συνεχίσει η συνομιλία άλλα 4 λεπτά, πρέπει ένας από τους δύο να αριθμοδοτήσει τον αριθμό "9" κατά την διάρκεια που ακούει τους τόνους. Η ίδια διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί κάθε 4 λεπτά εφόσον θέλετε να συνεχίζει η συνομιλία.
3. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αστικές κλήσεις.

IV.8. FLASH ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

(#9)

Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω λόγους.

- Όταν χρειάζεται να κάνουμε flash για να ενεργοποιήσουμε κάποια ιδιότητα της γραμμής ΟΤΕ τότε χρησιμοποιούμε την παραπάνω ιδιότητα.
- Όταν δύο ή περισσότερα συστήματα συνδεθούν μεταξύ τους με διεπιλογικές γραμμές, αυτή η λειτουργία χρειάζεται για να κάνουμε flash στο άλλο σύστημα.
- Όταν τελειώσει μια συνομιλία σε εξωτερική γραμμή και θέλουμε να πάρουμε την ίδια γραμμή για κάποιο άλλο τηλεφώνημα, προκειμένου να κλείσουμε το ακουστικό και να πάρουμε "9" κάνουμε flash "9" και είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα θα μας δώσει την ίδια εξωτερική γραμμή.

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Εχετε ήδη κατηλλειμένη μια εξωτερική γραμμή.



Η γραμμή μπαίνει σε αναμονή και επανέρχεται.



Ακούτε τόνο ΟΤΕ

V. ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

V.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (836)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε έναν κωδικό(από 000,...,999).



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Κατεβάστε το ακουστικό.

V.2. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ (836)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό σας.



Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό σας.



Ακούτε τόνο κέντρου.

V.3. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (837)

Για να αποφύγετε την χρήση του τηλεφώνου σας από άλλους μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα, ώστε να ζητά κωδικό κλειδί, προκειμένου να επιτρέψει εξερχόμενα τηλεφωνήματα.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Κλειδώνει το τηλέφωνό σας.



Ακούτε τόνο κέντρου.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Ξεκλειδώνει το τηλέφωνό σας.



Ακούτε τόνο κέντρου.

VI. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

VI.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ

(838)

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Αριθμοδοτήστε την ώρα(00,...,23) και τα λεπτά (00,...,59).



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν έρθει η ώρα της υπενθύμισης, το τηλέφωνο χτυπά με ειδικό τρόπο. Σηκώνοντας το ακουστικό ακούγεται ειδικός τόνος υπενθύμισης (ding-dong). Σε άλλη περίπτωση το τηλέφωνο συνεχίζει να χτυπά για 2 λεπτά.
2. Σε περίπτωση που είναι το τηλέφωνό σας κατηλειμένο, θα αρχίσει να χτυπά αμέσως μόλις κατεβάσετε το ακουστικό σας.

VI.2. ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ

(831/830)

Το τηλέφωνο χτυπά, μία φορά για κάθε εισερχόμενη κλήση.

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κλήση μπορεί να απαντηθεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο σταματήσει να χτυπάει. Αυτός που καλεί συνεχίζει να ακούει τόνους κλήσεις καθ' όλη την διάρκεια.

VI.3. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ

(85)

Εκτροπή των κλήσεων σε άλλο εσωτερικό τηλέφωνο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του άλλου εσωτερικού.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Πολλά εσωτερικά μπορούν να ενεργοποιήσουν την ιδιότητα "ακολουθήσέ με" με αποδέκτη το ίδιο εσωτερικό.
2. Αν ο εσωτερικός E1 στείλει τις κλήσεις του στο εσωτερικό E2 και ο E2 στείλει τις κλήσεις του στο εσωτερικό E3, τότε οι κλήσεις στο εσωτερικό E1 θα χτυπούν στο εσωτερικό E2.

VI.4. ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ

(857)

Μ' αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ακούτε μουσική (εξωτερική πηγή) από μεγαφωνικό τηλέφωνο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε ιδιότητα, κατά την διάρκεια που ακούτε μουσική, σηκώστε και κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου σας ή πατήστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης, ώστε να πάρετε τόνο κέντρου.
2. Τα δύο πρώτα βήματα της ακύρωσης, δεν είναι απαραίτητα αν έχετε ειδική συσκευή KAREL.

VI.5. ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

(23)

Με την ιδιότητα αυτή μπορείτε να ανοίξετε μαγνητική κλειδαριά, εφόσον βέβαια έχει προγραμματιστεί το ειδικό relay γι' αυτήν την λειτουργία.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ανοίξτε την πόρτα.



Ακούτε τόνο κέντρου.

VII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΣ

VII.1. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

(832)

Η μουσική αναμονής που επιλέγει η τηλεφωνήτρια, ακούγεται όταν μια γραμμή είναι στην αναμονή, στο πάρκιν και στους εσωτερικούς που έχουν ενεργοποιήσει την ιδιότητα μουσικής υπόκρουσης.

- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στην περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα είδος μουσικής, τότε αυτός που είναι στην αναμονή ακούει τόνους και επίσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η ιδιότητα μουσικής υπόκρουσης.

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε την ώρα (00,...,23) και τα λεπτά (00,...,59).



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Η ώρα του συστήματος φαίνεται στην ειδική συσκευή LT26.

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε την ημέρα (01,...,31), και τον μήνα (01,...,12).



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η ημερομηνία του συστήματος φαίνεται στην ειδική συσκευή LT26.

Η νυχτερινή είναι μια λειτουργία που μας δίνει την δυνατότητα να αλλάξουμε με πολύ εύκολο τρόπο, κάποιες από τις παραμέτρους του χρήστη και του συστήματος, ώστε να ισχύουν διαφορετικά πράγματα κατά την νυχτερινή και την ημερήσια λειτουργία(κανονική λειτουργία).

- Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ενεργοποιήσει παραμέτρους εξωτερικών γραμμών, επίπεδα φραγών, κλπ διαφορετικά σε ημερήσια και νυχτερινή λειτουργία.

• **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

VII.5. ΕΚΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

(795)

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Η παραπάνω ιδιότητα, ενεργοποιείται μόνο σε νυχτερινή λειτουργία.
2. Η συνομιλία μεταξύ δύο εξωτερικών γραμμών, διακόπτεται αυτομάτως από το σύστημα μετά από 4 λεπτά. Και οι δύο συνομιλητές ακούν τόνους στο ακουστικό τους 20 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της συνομιλίας. Για να συνεχίσει η συνομιλία άλλα 4 λεπτά, πρέπει ένας από τους δύο να αριθμοδοτήσει τον αριθμό "9" κατά την διάρκεια που ακούει τους τόνους. Η ίδια διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί κάθε 4 λεπτά εφόσον θέλετε να συνεχίσει η συνομιλία.
3. Το νούμερο που θα καλέσει το σύστημα, είναι αυτό που είναι καταχωρημένο στην κεντρική μνήμη No 99.

VII.6. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(824)

Επαναφορά των παραμέτρων του συστήματος στην μόνιμη από την προσωρινή μνήμη.

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το σύστημα κατά την λειτουργία του, περιδικά ενεργοποιεί αυτόματα αυτήν την λειτουργία όταν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στην μόνιμη μνήμη του.
2. Το πρόγραμμα αυτό ενεργοποιείται κάθε φορά που το ρολόι του συστήματος δείχνει 00:00

VII.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

(827)

Ελέγχει την ύπαρξη εξωτερικών γραμμών και τον καθορισμό τους σε τονικές ή παλμικές.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η ιδιότητα, οι εξωτερικές γραμμές θα είναι εκτός λειτουργίας για λίγο. Γι' αυτό σιγουρευτείται ότι δεν υπάρχει κάποια συνομιλία με εξωτερική γραμμή την ώρα της ενεργοποίησης.
2. Μετά το τέλος του ελέγχου, το σύστημα θα ενεργοποιήσει όσες γραμμές υπάρχουν συνδεδεμένες στα κυκλώματα εξωτερικών γραμμών του συστήματος και θα τις ορίσει παλμικές ή τονικές ανάλογα.

VII.8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

(834)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της κεντρικής μνήμης (00,...,99).



Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Στις κεντρικές μνήμες του συστήματος μπορούν να καταχωρηθούν έως 100 αριθμοί.
2. Οι αριθμοί μπορούν να αποτελούνται από 16 το πολύ ψηφία.
3. Πατώντας # εισάγεται παύση μεταξύ των ψηφίων. Κάθε παύση αντιστοιχεί με χρόνο 1 δευτερολέπτου. Κάθε # καταλαμβάνει χώρο ενός ψηφίου.

VIII. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

VIII.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

(8767/8768)

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Καταγράφονται οι κλήσεις που βρίσκονται στην μνήμη του συστήματος.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Σταματάει η εκτύπωση των καταγραφών που ζητήθηκε με τον κωδικό 8867



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν δοθεί το παραπάνω πρόγραμμα, τότε το σύστημα καταγράφει όλα του τα τηλεφωνήματα.
2. Η μορφή των καταγραφών έχει όπως παρακάτω:

Σε mini εκτυπωτή KY16:

#0006	X
25/01	12:30:50
2:04	12 15 03
Y 0023	0000046
4673327	

#0006 : Αύξων αριθμός καταγραφής
X : Τύπος κλήσης : **IC** εισερχόμενες κλήσεις
LDIS υπεραστικές κλήσεις
INTL διεθνείς κλήσεις

25/01/96 :
ή 25/01 : Ημερομηνία
12:30:50 : Ωρα εκκίνησης της κλήσης
12:32:54 : Ωρα αποπεράτωσης της κλήσης
2:04 : Διάρκεια της κλήσης
12 : Εσωτερικός που ξεκίνησε την κλήση
15 : Εσωτερικός που τελείωσε την κλήση

- D2 : Εξωτερική γραμμή από την οποία έγινε η κλήση
- 0023 : Συνολικός αριθμός παλμών χρέωσης
- 0000046 : Συνολική χρέωση της κλήσης. Αν το κόστος της κλήσης είναι μεγαλύτερο από 6 ψηφία, θα εμφανιστεί το σύμβολο “!!!”
- 4673327 : Αριθμός που κλήθηκε.

VIII.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ (8764)

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Καταγράφονται οι κλήσεις που βρίσκονται στην μνήμη του συστήματος.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μορφή των καταγραφών έχει όπως παρακάτω:

Αυξων αριθμός κεντρικής μνήμης ←	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">00</td><td>0212383119</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">01</td><td>2326557</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">..</td><td>..</td></tr> <tr><td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;">99</td><td>4072<63<45</td></tr> </table>	00	0212383119	01	2326557	99	4072<63<45	→ Εξωτερικοί αριθμοί
00	0212383119									
01	2326557									
..	..									
99	4072<63<45									

Ο χαρακτήρας "<" υποδηλώνει πάυση ενός δευτερολέπτου.

VIII.3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ (8765)

• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μορφή των καταγραφών έχει όπως παρακάτω:

Ημερομηνία	Ωρα
↑	↑
12/12	13:52:09

VIII.4. ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ (8760)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

VIII.5. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ (8761)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

VIII.6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ (8763)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



(Επιπλέον βήμα) Κάθε φορά που πληκτρολογείτε 2 προχωρά το χαρτί μια γραμμή.



Κατεβάστε το ακουστικό για να σταματήσει η προώθηση του χαρτιού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΛΙΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		2
I.1. FLASH		2
I.2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ		2
II. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ		3
II.1. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ		3
II.2. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ	(0)	3
II.3. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ	(9 ή 7)	3
II.4. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	(70)	3
II.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ	(84)	4
II.6. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ	(6)	4
II.7. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ	(5)	4
II.8. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ)	(770)	5
II.9. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΗΛΕΙΜΜΕΝΟΥ	(8/81)	5
II.10. ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΗΛΕΙΜΜΕΝΟ		6
II.11. ΕΠΙΣΥΝΔΕΣΗ	(0)	6
II.12. ΚΛΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	(10)	6
III. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ		7
III.1. ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ		7
III.2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ	(3)	7
III.3. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ	(82)	7
IV. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ		8
IV.1. ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΝΗ	(#)	8
IV.2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ		8
IV.3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ		9

IV.4.	ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΚΛΗΣΗΣ	(#4)	9
IV.5.	ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝ	(4)	10
IV.6.	ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ		10
IV.7.	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ		11
IV.8.	FLASH ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	(#9)	11
V.	ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ		12
V.1.	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	(836)	12
V.2.	ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	(836)	12
V.3.	ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	(837)	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ
VI.	ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ		13
VI.1.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ	(838)	13
VI.2.	ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ	(831/830)	13
VI.3.	ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ	(85)	13
VI.4.	ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ	(857)	14
VI.5.	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ	(23)	14
VII.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΣ		15
VII.1.	ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	(832)	15
VII.2.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΩΡΑΣ	(88)	15
VII.3.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ	(833)	16
VII.4.	ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	(879/878)	16
VII.5.	ΕΚΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	(795)	17
VII.6.	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	(824)	17
VII.7.	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ	(827)	17
VII.8.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ	(834)	18
VIII.	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ		19
VIII.1.	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ	(8767/8768)	19
VIII.2.	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	(8764)	20
VIII.3.	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ	(8765)	20
VIII.4.	ΠΑΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ	(8760)	21
VIII.5.	ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ	(8761)	21
VIII.6.	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ	(8763)	21
VIII.7.	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ	(8762)	21

