



**KAREL**

**TT Audio**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS38-48**

# I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι επεξηγήσεις δίνονται με την παρακάτω μορφή.

<b>Επι κεφαλίδα</b>	Δίνεται η λειτουργία και ο κωδικός ενεργοποίησής της.
<b>Περιγραφή</b>	Δίνεται η περιγραφή της ιδιότητας, σε σειρά ανάλογη της συχνότητας που χρησιμοποιείται.
<b>Ενεργοποίηση</b>	Δίνεται ο τρόπος ενεργοποίησης της ιδιότητας, χρησιμοποιώντας εικονίδια για την καλύτερη κατανόησή του.
<b>Ακύρωση</b>	Δίνεται ο τρόπος ακύρωσης της ιδιότητας, χρησιμοποιώντας εικονίδια για την καλύτερη κατανόησή του.
<b>Σημείωση</b>	Δίνονται συμπληρωματικές οδηγίες και παρατηρήσεις σχετικά με την λειτουργία που περιγράφεται.

## I.1. FLASH

Η λειτουργία flash ενεργοποιεί κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες, όπως αναμονή κλήσης, μεταβίβαση κλήσης, κλπ.


Όταν κάποιος εσωτερικός κάνει flash ακούει στο ακουστικό του, έναν ειδικό συνεχόμενο μπάσσο τόνο.

Ο τρόπος που γίνεται το flash εξαρτάται από την συσκευή του χρήστη.

Όλοι οι χρήστες μπορούν να κάνουν flash:

- Ανοιγκλείνοντας το άγγιστρο της συσκευής τους με χρόνο διάρκειας 100-600 milliseconds.
- Πατώντας το πλήκτρο με την δίσση "#" και με χρόνο μεγαλύτερο από ότι τα υπόλοιπα πλήκτρα της συσκευής (μόνο στις τονικές συσκευές)
- Πατώντας (εφόσον έχει η συσκευή) το πλήκτρ "flash" ή "R"

Η διάρκεια που κάνει να ανοιγκλείσει η συσκευή με τα παραπάνω πλήκτρα, πρέπει και πάλι να είναι 100-600 milliseconds.


Σ' αυτές τις οδηγίες, το flash συμβολίζεται με το εικονίδιο  και υπονοεί οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

## I.2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Με το κλείσιμο του ακουστικού, τερματίζονται κάποιες λειτουργίες, όπως μεταβίβαση κλπ.

Ανάλογα με την συσκευή του χρήστη μπορεί να γίνει όπως παρακάτω:

- Κατεβάζοντας απλώς το ακουστικό της συσκευής.
- Οι χρήστες με τονική συσκευή πατώντας το πλήκτρο "\*" και με χρόνο μεγαλύτερο από ότι τα υπόλοιπα πλήκτρα της συσκευής. Ο χρήστης ακούει τόνο κέντρου και είναι σαν να κατέβασε και σήκωσε πάλι το ακουστικό του.
- Οι χρήστες με ειδική συσκευή KAREL πατώντας το πλήκτρο "TRANSFER"

Σ' αυτές τις οδηγίες, το κλείσιμο της συσκευής συμβολίζεται με το εικονίδιο  και υπονοεί οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

## II. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

### II.1. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό του εσωτερικού.

### II.2. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ

(0)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η τηλεφωνήτρια μπορεί επίσης να κληθεί με το νούμερο του εσωτερικού της(No 11).

### II.3. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ

(9 ή 7)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- **(ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ)**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε το νούμερο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- **(ΣΚΟΠΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΗ)**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Καλέστε το νούμερο της συγκεκριμένης γραμμής (01,02,03,...)



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε το νούμερο.

### II.4. ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ

(790)

Όταν θέλετε να κάνετε μια εξερχόμενη κλήση, η οποία θέλετε να χαρακτηριστεί σαν μαρκαρισμένη στην καταγραφή, για διαχωρισμό προσωπικών και επαγγελματικών τηλεφωνημάτων, τότε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε το  
νούμερο.

## II.5. ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ (797)

Δίνει την δυνατότητα για πραγματοποίηση κλήσεων από κάποιο εσωτερικό, για λογαριασμό διαφόρων πελατών, με την προσθήκη κωδικού για κάθε πελάτη, ώστε να είναι δυνατή η διαφοροποίηση των κλήσεων του κάθε πελάτη στην καταγραφή για την επιβάρυνση της χρέωσης του κάθε πελάτη.

### • **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το  
Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον δεψήφιο  
κωδικό του πελάτη (01,...,99).



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε το νούμερο.

## II.6. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ (60)

Όταν θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό που πήρατε.

### • **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το  
Ακουστικό.



Το σύστημα αρχίζει να καλεί τον τελευταίο αριθμό.

## II.7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ (84)

Μπορούν να καταχωρηθούν εξωτερικοί αριθμοί στις προσωπικές μνήμες ενός εσωτερικού.

### • **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το  
Ακουστικό.



Δώστε το νούμερο της  
προσωπικής μνήμης (1,...,9).



Πληκτρολογήστε το  
εξωτερικό νούμερο.



Κατεβάστε το ακουστικό.

### • **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Στις προσωπικές μνήμες κάθε εσωτερικού, μπορούν να καταχωρηθούν έως 9 αριθμοί.
2. Τα νούμερα που μπορούν να καταχωρηθούν στις προσωπικές μνήμες πρέπει να έχουν το πολύ 16 ψηφία, εκτός από το νούμερο της 9<sup>ης</sup> μνήμης που μπορεί να έχει 9 το πολύ ψηφία.
3. Πατώντας το πλήκτρο "#" εισάγετε παύση μεταξύ των ψηφίων του αριθμού. Ο χρόνος της παύσης είναι 1 δευτερόλεπτο και κάθε "#" μετράει σαν ένα ψηφίο.

## II.8. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ (6)

Καλώντας έναν αριθμό καταχωρημένο στις προσωπικές μνήμες.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της προσωπικής μνήμης (1,...,9).

Το σύστημα αρχίζει να καλεί τον καταχωρημένο αριθμό.

## II.9. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ (5)

Καλώντας έναν αριθμό καταχωρημένο στις κεντρικές μνήμες του συστήματος.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της κεντρικής μνήμης (00,...,99).

Το σύστημα αρχίζει να καλεί τον καταχωρημένο αριθμό.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η καταχώρηση των κεντρικών μνημών του συστήματος, γίνεται από την τηλεφωνήτρια.

## II.10. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ) (770)

Ενεργοποιεί το σύστημα ώστε να καλέσει τον τελευταίο αριθμό αυτόματα.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.



Περιμένετε έως ότου κληθεί το νούμερο.



Το τηλέφωνό σας χτυπάει με τόνο εισερχόμενης κλήσης.



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Την παραπάνω ιδιότητα την παρέχει στους εσωτερικούς, ο διαχειριστής του συστήματος.
2. Όταν το σύστημα επιτύχει σύνδεση με το εξωτερικό νούμερο που τού δώσατε αλλά εσείς ήδη κάνετε άλλη συνομιλία τότε θα ακούσετε στο ακουστικό σας τόνους ειδοποίησης. Σ'αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κλείσετε ή να παρκάρετε την πρώτη συνομιλία και να κατεβάσετε το ακουστικό σας. Το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει και το σύστημα θα σας δώσει την κλήση που πέτυχε.

## **II.11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ) (77)**

Ενεργοποιεί το σύστημα να καλέσει αυτόματα, κάποιον αριθμό που είναι καταχωρημένος στις προσωπικές μνήμες.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της προσωπικής μνήμης (1,...,9).



Κατεβάστε το ακουστικό.



Περιμένετε έως ότου κληθεί το νούμερο.



Το τηλέφωνό σας χτυπάει με τόνο εισερχόμενης κλήσης.



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Την παραπάνω ιδιότητα την παρέχει στους εσωτερικούς, ο διαχειριστής του συστήματος.
2. Όταν το σύστημα επιτύχει σύνδεση με το εξωτερικό νούμερο που τού δώσατε αλλά εσείς ήδη κάνετε άλλη συνομιλία τότε θα ακούσετε στο ακουστικό σας τόνους ειδοποίησης. Σ'αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κλείσετε ή να παρκάρετε την πρώτη συνομιλία και να κατεβάσετε το ακουστικό σας. Το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει και το σύστημα θα σας δώσει την κλήση που πέτυχε.

## II.12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ)

(78)

Ενεργοποιεί το σύστημα να καλέσει αυτόματα, κάποιον αριθμό που είναι καταχωρημένος στις κεντρικές μνήμες.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της κεντρικής μνήμης (00,...,99).



Κατεβάστε το ακουστικό.



Περιμένετε έως ότου κληθεί το νούμερο.



Το τηλέφωνό σας χτυπάει με τόνο εισερχόμενης κλήσης.



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Την παραπάνω ιδιότητα την παρέχει στους εσωτερικούς, ο διαχειριστής του συστήματος..
2. Όταν το σύστημα επιτύχει σύνδεση με το εξωτερικό νούμερο που τού δώσατε αλλά εσείς ήδη κάνετε άλλη συνομιλία τότε θα ακούσετε στο ακουστικό σας τόνους ειδοποίησης. Σ'αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κλείσετε ή να παρκάρετε την πρώτη συνομιλία και να κατεβάσετε το ακουστικό σας. Το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει και το σύστημα θα σας δώσει την κλήση που πέτυχε.

## II.13. ΑΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ

Μπορεί να προγραμματιστεί άμεση γραμμή για κάποιο εσωτερικό με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

#### • (ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)



Σηκώστε το Ακουστικό.

Το σύστημα καλεί το νούμερο του εσωτερικού αμέσως.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

#### • (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Περιμένετε 4 δευτερόλεπτα.

Το σύστημα θα καλέσει το νούμερο του εσωτερικού αυτόματα.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

#### • (ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ)



Σηκώστε το Ακουστικό.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

#### • (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Περιμένετε 4 δευτερόλεπτα.



Πληκτρολογήστε το νούμερο.



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε το νούμερο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**
- **(ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ)**














Σηκώστε το Ακουστικό.

Το σύστημα αριθμοδοτεί το νούμερο αυτόματα.

## II.14. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΤΕ (81)

Ενεργοποιεί το σύστημα για να σας συνδέσει με εσωτερικό ή γραμμή ΟΤΕ που είναι κατηλλειμένες ή με εσωτερικό που δεν απαντά.




- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**
  -  Ακούτε τόνο κατηλλειμένου (ή τόνους κλήσεις από εσωτερικό που δεν απαντά).
  -  
  -  Κατεβάστε το ακουστικό.
  -  Περιμένετε έως ότου ελευθερωθεί ο εσωτερικός ή η γραμμή ΟΤΕ (ή να γίνει χρήση του τηλεφώνου του εσωτερικού που δεν απαντά).
  -  Το τηλέφωνό σας χτυπάει με τόνο εισερχόμενης κλήσης.
  -  Σηκώστε το Ακουστικό.
  -  Συνομιλείτε.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**
  -  Σηκώστε το Ακουστικό.
  -  
  -  Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**  
Αν το τηλέφωνό σας είναι κατηλλειμένο τότε το σύστημα θα σας στείλει την κλήση μόλις ελευθερωθεί το τηλέφωνό σας.

## II.15. ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΗΛΕΙΜΜΕΝΟ

Ενεργοποιεί το σύστημα, ώστε να σας δώσει τον εσωτερικό (ή την γραμμή ΟΤΕ) που καλέσατε και είναι κατηλλειμένος, περιμένοντας με το ακουστικό σας σηκωμένο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**
  -  Ακούτε τόνο κατηλλειμένου αφού έχετε καλέσει εσωτερικό ή 7 + αριθμός γραμμής ΟΤΕ
  -  Περιμένετε έως ότου ελευθερωθεί ο εσωτερικός (ή η γραμμή ΟΤΕ)
  -  Ακούτε τόνο εσωτερικής κλήσης (ή τόνο γραμμής ΟΤΕ)





Συνομιλείτε  
(για εσωτερική κλήση),

ή



Πληκτρολογήστε τον  
εξωτερικό αριθμό  
(για γραμμή ΟΤΕ).

## II.16. ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΛΛΕΙΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (1)

Όταν θέλετε να στείλετε τόνους ειδοποίησης σε κατηλλειμένο εσωτερικό.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Ακούτε τόνο κατηλλειμένου,  
αφού έχετε καλέσει ένα εσωτερικό.



### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κατηλλειμένο εσωτερικό ακούει τόνους όσο εσείς πατάτε το πλήκτρο "1"

## II.17. ΕΠΙΣΥΝΔΕΣΗ (0 ή 5)

Όταν θέλετε να κάνετε επισύνδεση σε κάποιο εσωτερικό το οποίο είναι κατηλλειμένο με γραμμή ΟΤΕ

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Ακούτε τόνο κατηλλειμένου,  
αφού έχετε καλέσει ένα εσωτερικό.



ή



μόνο στο MS48



Συνομιλείτε.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Συνεχίζετε να ακούτε τόνο κατηλλειμένου, εφόσον δεν έχετε ίσο ή υψηλότερο επίπεδο εξουσιοδότησης.
2. Όταν κλείσετε το τηλέφωνό σας η συνομιλία θα συνεχίσει.
3. Η τηλεφωνήτρια δεν μπορεί να κάνει επισύνδεση με το "5" (στο MS48).
4. Οι συνομιλητές ακούν έναν σύντομο προειδοποιητικό τόνο, πρίν την επισύνδεση.
5. Στην επισύνδεση συμμετέχουν οι δύο συνομιλητές όταν γίνεται με "0" και οι τρεις συνομιλητές όταν γίνεται με "5".

## II.18. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (867)

Αναγγελία σε εσωτερικό τηλέφωνο που έχει ειδική συσκευή KAREL ανοιχτής ακρόασης.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το  
Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό.



Κάντε την αναγγελία μετά τον τόνο.

## II.19. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

(865)

Αναγγελία σε ομάδα εσωτερικών που έχουν ειδική συσκευή KAREL ανοιχτής ακρόασης.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε ένα από τα εσωτερικά νούμερα της ομάδας που θέλετε να αναγγείλετε.



Κάντε την αναγγελία μετά τον τόνο.

## II.20. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

(866)

Αναγγελία σε όλα τα εσωτερικά που έχουν ειδική συσκευή KAREL ανοιχτής ακρόασης.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κάντε την αναγγελία μετά τον τόνο.

## II.21. ΚΛΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

(10 ή 110)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ = 4/8 , 4/12 ή 6/18)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ) ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

## III. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

### III.1. ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Το τηλέφωνό σας χτυπά.



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Οι εξωτερικές εισερχόμενες κλήσεις χτυπούν με μονό κουδουνισμό.  
Οι εσωτερικές κλήσεις χτυπούν με διπλό κουδουνισμό.

### III.2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

(3)

Απάντηση εισερχόμενης εξωτερικής γραμμής που χτυπά σε άλλο τηλέφωνο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Οι εισερχόμενες κλήσεις χτυπούν στην τηλεφωνήτρια. Αν αυτή είναι κατηλλειμένη, τότε οι κλήσεις εκδηλώνονται στον βομβητή της της καμπίνας(μόνο στα MS48) αν αυτός έχει ενεργοποιηθεί από την τηλεφωνήτρια.

### III.3. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

(82)

Απάντηση κλήσης που εκδηλώνεται σε άλλο εσωτερικό.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.





Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που χτυπά.



Συνομιλείτε.

### III.4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ (5)

Απάντηση κλήσης που χτυπά σε εσωτερικό της ίδιας ομάδας. Υπάρχουν δύο τρόποι απάντησης της κλήσης αυτής.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΩΝΤΑΣ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Συνομιλείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Μόνο μια από τις παραπάνω μεθόδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

## IV. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

### IV.1. ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΝΗ (#)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Ακούτε τον ειδικό τόνο αναμονής.



Επανάκληση της κλήσης που ήταν σε αναμονή.



Συνέχεια της συνομιλίας.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Όταν έχετε κλήση σε αναμονή με “ # ” δεν μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό σας.

### IV.2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Ακούτε τον ειδικό τόνο αναμονής.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που θέλετε.



Τελειώστε την ενδιάμεση συνομιλία.



Επανάκληση της κλήσης που ήταν σε αναμονή.



Συνέχεια της συνομιλίας.

### IV.3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο εσωτερικό. Υπάρχουν δύο μέθοδοι μεταβίβασης κλήσης.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Ακούτε τον ειδικό τόνο αναμονής.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που θέλετε.



Αναγγείλετε την μεταβίβαση.



Κατεβάστε το ακουστικό. Η κλήση μεταβιβάστηκε στον εσωτερικό που καλέσατε.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Ακούτε τον ειδικό τόνο αναμονής.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που θέλετε.



Ακούτε τόνο κλήσης ή τόνο κατηλειμένου.



Κατεβάστε το ακουστικό. Η κλήση μεταβιβάστηκε στον εσωτερικό που καλέσατε.

- **NOTES**

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης με αναγγελία, αν ο εσωτερικός δεν θέλει την εξωτερική γραμμή, τότε μπορείτε να πληκτρολογήσετε
  - # (μιά φορά) για να πάρετε πίσω την γραμμή ή
  - ## (δύο φορές) για να κάνετε μεταβίβαση σε άλλο εσωτερικό.
2. Η μεταβίβαση που γίνεται με τον δεύτερο τρόπο (χωρίς αναγγελία), γυρνάει πίσω στην τηλεφωνήτρια αν δεν απαντηθεί μετά από 40 δευτερόλεπτα.

### IV.4. ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΚΛΗΣΗΣ

(#4)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Παρκάρετε την κλήση.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Ένας εσωτερικός με απλή συσκευή μπορεί να παρκάρει μια μόνο κλήση. Αν παρκάρει δεύτερη τότε η πρώτη παρκαρισμένη επιστρέφει στο ακουστικό του.
2. Η τηλεφωνήτρια μπορεί να παρκάρει κλήσεις με " 3 " ή με " 4 "

**IV.5. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝ (4 ή 44)**

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

• (ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Επανάκληση παρκαρισμένης γραμμής.



Συνομιλείτε.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Μιά παρκαρισμένη κλήση, επιστρέφει στον εσωτερικό που την παρκάρισε σε προκαθορισμένο χρόνο (εφόσον αυτή έχει ξεχαστεί) ο οποίος είναι ίσος με 60 δευτερόλεπτα.
2. Όταν ο εσωτερικός είναι κατηλειμένος την στιγμή της επιστροφής, τότε ακούει τόνους στο ακουστικό του. Όταν τελειώσει την συνομιλία του ή παρκάρει την γραμμή με την οποία μιλάει, τότε αυτομάτως θα απαντήσει την πρώτη κλήση.
3. Η τηλεφωνήτρια μπορεί να πάρει 3 ή 4 προκειμένου να ξεπαρκάρει μια κλήση.

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

• (ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Επανάκληση παρκαρισμένης γραμμής, πληκτρολογώντας το νούμερο του εσωτερικού που την έχει παρκάρει.



Συνομιλείτε.

**IV.6. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (4)**

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Βγάλτε από το πάρκιν την γραμμή (που παρκάρισε η τηλεφωνήτρια) πληκτρολογώντας το νούμερο της γραμμής ΟΤΕ που είναι στο πάρκιν (01,02,...)



Συνομιλείτε.

## IV.7. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



**4**

Παρκάρετε την γραμμή.



Πληκτρολογήστε τον 2<sup>ο</sup> εξωτερικό αριθμό που θα συμπεριλάβετε στην συνομιλία.



Αναγγείλετε την συνομιλία.



**9**

Ξεκινήστε την συνομιλία.



Συνομιλείτε με τις δύο εξωτερικές γραμμές.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΜΕ ΔΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)



Συνομιλείτε με έναν εσωτερικό.



**5**

Βάζετε τον εσωτερικό σε αναμονή.



Καλείτε τον εσωτερικό που θα συμπεριλάβετε στην συνομιλία.



Αναγγέλλετε την συνομιλία.



Ξεκινήστε την συνομιλία.



Συνομιλείτε με τους δύο εσωτερικούς.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- (ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



**5**

Βάζετε την γραμμή σε αναμονή.



Καλείτε τον εσωτερικό που θα συμπεριλάβετε στην συνομιλία.



Αναγγέλλετε την συνομιλία.



Ξεκινήστε την συνομιλία.





Συνομιλείτε με την εξωτερική γραμμή και τον εσωτερικό.

#### • **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Όταν ένας από τους συνομιλητές κλείσει το τηλέφωνό του, τότε η συνομιλία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους δύο.
2. Όταν το δεύτερο μέλος που θέλετε να βάλετε στην συνομιλία, δεν απαντά ή δεν θέλει να συμμετέχει στην συνομιλία, τότε μπορεί το πρώτο μέλος να επαναφέρει την γραμμή ή τον εσωτερικό όπως περιγράφεται στην παράγραφο IV.1 και IV.5
3. Η τηλεφωνήτρια μπορεί να πάρει 3 ή 4 προκειμένου να παρκάρει μια κλήση και να αρχίσει μια συνομιλία.

### **IV.8. ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ**

#### • **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Παρκάρετε την γραμμή.



Πληκτρολογήστε τον 2<sup>ο</sup> εξωτερικό αριθμό.



Αναγγέλλετε την σύνδεση.



Συνδέστε τις δύο εξωτερικές γραμμές.



Ακούτε τόνο κέντρου.

#### • **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Όταν το δεύτερο μέλος που θέλετε να βάλετε στην συνομιλία, δεν απαντά ή δεν θέλει να συμμετέχει στην συνομιλία, τότε μπορεί το πρώτο μέλος να επαναφέρει την γραμμή όπως περιγράφεται στην παράγραφο IV.5
2. Η συνομιλία μεταξύ δύο εξωτερικών γραμμών, διακόπτεται αυτομάτως από το σύστημα μετά από 3 ½ λεπτά. Και οι δύο συνομιλητές ακούν τόνους στο ακουστικό τους 30 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της συνομιλίας. Για να συνεχίσει η συνομιλία άλλα 3 λεπτά, πρέπει ένας από τους δύο να αριθμοδοτήσει τον αριθμό "9" κατά την διάρκεια που ακούει τους τόνους. Η ίδια διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί κάθε 3 λεπτά εφόσον θέλετε να συνεχιστεί η συνομιλία.
3. Η τηλεφωνήτρια μπορεί να πάρει 3 ή 4 προκειμένου να παρκάρει μια πρώτη κλήση.

### **IV.9. FLASH ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ**

**(#9)**

Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω λόγους.

- Όταν χρειάζεται να κάνουμε flash για να ενεργοποιήσουμε κάποια ιδιότητα της γραμμής ΟΤΕ τότε χρησιμοποιούμε την παραπάνω ιδιότητα.
- Όταν δύο ή περισσότερα συστήματα συνδεθούν μεταξύ τους με διεπιλογικές γραμμές, αυτή η λειτουργία χρειάζεται για να

κάνουμε flash στο άλλο σύστημα.

- Όταν τελειώσει μια συνομιλία σε εξωτερική γραμμή και θέλουμε να πάρουμε την ίδια γραμμή για κάποιο άλλο τηλεφώνημα, προκειμένου να κλείσουμε το ακουστικό και να πάρουμε "9" κάνουμε flash "9" και είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα θα μας δώσει την ίδια εξωτερική γραμμή.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Εχετε ήδη κατηλλειμένη μια εξωτερική γραμμή.



Η γραμμή μπαίνει σε αναμονή και επανέρχεται.



Ακούτε τόνο ΟΤΕ

## IV.10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48) (#55)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Συνείζετε την συνομιλία.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Συνείζετε την συνομιλία.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η κανονική ένταση ομιλίας επανέρχεται αυτομάτως, μετά το κλείσιμο του ακουστικού.

## V. ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

### V.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

(836)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε έναν κωδικό(από 000,.....250).



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Κατεβάστε το ακουστικό.

### V.2. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

(836)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό σας.



Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό σας.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### V.3. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

(837)

Για να αποφύγετε την χρήση του τηλεφώνου σας από άλλους μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα, ώστε να ζητά κωδικό κλειδί, προκειμένου να επιτρέψει εξερχόμενα τηλεφωνήματα.

#### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Κλειδώνει το τηλέφωνό σας.



Ακούτε τόνο κέντρου.

#### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Ξεκλειδώνει το τηλέφωνό σας.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### V.4. ΤΗΛΕΦΩΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

(9 ή 7)

#### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



ή



Καλέστε το νούμερο της συγκεκριμένης γραμμής(01,01,...)



Ακούτε ειδικό τόνο.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό.

### V.5. ΤΗΛΕΦΩΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ

(799)

#### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.





Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού σας.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό.

#### • **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Κατά την καταγραφή του τηλεφωνήματος με τον παραπάνω τρόπο, στην θέση του εσωτερικού που ξεκίνησε το τηλεφώνημα θα αναφέρεται το δικό σας εσωτερικό και στην θέση του εσωτερικού που τελείωσε το τηλεφώνημα, το εσωτερικό που χρησιμοποιήσατε.

## **V.6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΕΠΙΛΟΓΗ (9)**

Μπορείτε να κάνετε τηλεφωνήματα μέσω του συστήματος (από το σπίτι κλπ) χρησιμοποιώντας μια εξωτερική γραμμή του συστήματος, που έχει χαρακτηριστεί διεπιλογική και τον κωδικό σας.

#### • **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Καλέστε την διεπιλογική γραμμή του συστήματος.



Ακούτε ειδικό τόνο διεπιλογής.



Ακούτε κενό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού σας.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.



Ακούτε σήμα ΟΤΕ



Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό.

#### • **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Τό τηλεφώνημα που θα κάνετε, εξαρτάται από το επίπεδο φραγής στο οποίο ανήκετε (αστικά, υπεραστικά κλπ).
2. Για την πραγματοποίηση της παραπάνω λειτουργίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί τονική συσκευή.
3. Η συνομιλία διακόπτεται αυτομάτως από το σύστημα μετά από 3 ½ λεπτά. Και οι δύο συνομιλητές ακούν τόνους στο ακουστικό τους 30 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της συνομιλίας. Για να συνεχίσει η συνομιλία άλλα 3 λεπτά, πρέπει ένας από τους δύο να αριθμοδοτήσει τονικά τον αριθμό "9" κατά την διάρκεια που ακούει τους τόνους. Η ίδια

διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί κάθε 3 λεπτά εφόσον θέλετε να συνεχίζει η συνομιλία.

## VI. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

### VI.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ

(838)

#### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Αριθμοδοτήστε την ώρα(00,...,23) και τα λεπτά (00,...,59).



Ακούτε τόνο κέντρου.

#### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

#### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν έρθει η ώρα της υπενθύμισης, το τηλέφωνο χτυπά με ειδικό τρόπο. Σηκώνοντας το ακουστικό ακούγεται ειδικός τόνος υπενθύμισης (ding-dong). Σε άλλη περίπτωση το τηλέφωνο συνεχίζει να χτυπά για 2 λεπτά.
2. Σε περίπτωση που είναι το τηλέφωνό σας κατηλειμένο, θα αρχίσει να χτυπά αμέσως μόλις κατεβάσετε το ακουστικό σας.
3. Η λειτουργία αυτή ισχύει μόνο για 24 ώρες.
4. Η λειτουργία της υπενθύμισης-αφύπνισης ακυρώνεται αυτομάτως, όταν ενεργοποιηθεί μια άλλη υπενθύμιση.

### VI.2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ

(8387)

#### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Αριθμοδοτήστε την ώρα(00,...,23) και τα λεπτά (00,...,59).



Ακούτε τόνο κέντρου.

#### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

#### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Κάθε φορά που θα έρχεται η ώρα της υπενθύμισης, το τηλέφωνο χτυπά με ειδικό τρόπο. Σηκώνοντας το ακουστικό ακούγεται ειδικός τόνος υπενθύμισης (ding-dong). Σε άλλη περίπτωση το τηλέφωνο συνεχίζει να χτυπά για 2 λεπτά.
2. Σε περίπτωση που είναι το τηλέφωνό σας κατηλειμένο, θα αρχίσει να χτυπά αμέσως μόλις κατεβάσετε το ακουστικό σας.
3. Η λειτουργία της υπενθύμισης-αφύπνισης ακυρώνεται αυτομάτως, όταν ενεργοποιηθεί μια άλλη υπενθύμιση.

### VI.3. ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ

(831/830)

Το τηλέφωνο χτυπά, μία φορά για κάθε εισερχόμενη κλήση.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η κλήση μπορεί να απαντηθεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο σταματήσει να χτυπάει. Αυτός που καλεί συνεχίζει να ακούει τόνους κλήσεις καθ' όλη την διάρκεια.

### VI.4. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ

(85)

Εκτροπή των κλήσεων σε άλλο εσωτερικό τηλέφωνο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του άλλου εσωτερικού.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Η λειτουργία μπορεί να ισχύει είτε το σύστημα είναι σε ημερήσια είτε σε νυχτερινή λειτουργία.
2. Πολλά εσωτερικά μπορούν να ενεργοποιήσουν την ιδιότητα "ακολουθήσε με" με αποδέκτη το ίδιο εσωτερικό.
3. Αν ο εσωτερικός Ε1 στείλει τις κλήσεις του στο εσωτερικό Ε2 και ο Ε2 στείλει τις κλήσεις του στο εσωτερικό Ε3, τότε οι κλήσεις στο εσωτερικό Ε1 θα χτυπούν στο εσωτερικό Ε2.

### VI.5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

(855)

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ακολουθήσε με, από κάποιο άλλο εσωτερικό.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό οποιουδήποτε εσωτερικού.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού σας.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που θέλετε να εκτραπούν οι κλήσεις.



Ακούτε τόνο κέντρου.



• **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό οποιοδήποτε εσωτερικού.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού σας.



Κατεβάστε το ακουστικό.

• **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το Ακουστικό του τηλεφώνου σας.



Κατεβάστε το ακουστικό.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Η λειτουργία μπορεί να ισχύει είτε το σύστημα είναι σε ημερήσια είτε σε νυχτερινή λειτουργία.
2. Πολλά εσωτερικά μπορούν να ενεργοποιήσουν την ιδιότητα "ακολουθήσέ με" με αποδέκτη το ίδιο εσωτερικό.
3. Αν ο εσωτερικός Ε1 στείλει τις κλήσεις του στο εσωτερικό Ε2 και ο Ε2 στείλει τις κλήσεις του στο εσωτερικό Ε3, τότε οι κλήσεις στο εσωτερικό Ε1 θα χτυπούν στο εσωτερικό Ε2.

**VI.6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ**

**(889/888)**

Η λειτουργία "ακολουθήσέ με, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λειτουργία αποκλειστικής γραμματέως, ώστε όλες οι κλήσεις ενός "ειδικού" εσωτερικού που θέλουμε, να χτυπούν στην γραμματέα. Σ' αυτήν την περίπτωση ο εσωτερικός που ενεργοποιεί την λειτουργία, είναι ο "ειδικός" εσωτερικός και αυτός που δέχεται τις κλήσεις είναι η γραμματέας.

Η γραμματέας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την λειτουργία "αποκλειστικής γραμματέως" όποτε είναι απαραίτητο με τον παρακάτω τρόπο.

• **ΑΚΥΡΩΣΗ**

• **(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

Οι κλήσεις χτυπούν στον εσωτερικό.

• **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

**(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

Οι κλήσεις χτυπούν στην γραμματέα.










• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Η γραμματέας μπορεί να καλέσει τον ειδικό εσωτερικό.
2. Εσωτερικά με την ίδια γραμματέα, μπορούν να καλέσουν ο ένας τον άλλο.
3. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αποκλειστικής γραμματέως, γίνεται για όλους τους ειδικούς εσωτερικούς.

## VI.7. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ (ΣΕ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)

(86)

Η λειτουργία “ακολουθήσε με” σε άλλο εσωτερικό, μετά όμως από 3 κουδουνισμούς.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**
  -  Σηκώστε το Ακουστικό.
  -  
  -  Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού που θέλετε να εκτραπούν οι κλήσεις.
  -  Ακούτε τόνο κέντρου.
- **ΑΚΥΡΩΣΗ**
  -  Σηκώστε το Ακουστικό.
  -  
  -  Κατεβάστε το ακουστικό.













- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Πολλά εσωτερικά μπορούν να ενεργοποιήσουν την ιδιότητα “ακολουθήσε με” με αποδέκτη το ίδιο εσωτερικό.

## VI.8. ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ

(857)

Μ' αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ακούτε μουσική (από εξωτερική πηγή) από μεγαφωνικό τηλέφωνο.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**
  -  Σηκώστε το Ακουστικό.
  -   
  -  Κατεβάστε το ακουστικό.
- **ΑΚΥΡΩΣΗ**
  -  Σηκώστε το Ακουστικό.
  -  Κατεβάστε το ακουστικό.
  -  Σηκώστε το Ακουστικό.
  -   
  -  Κατεβάστε το ακουστικό.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
  1. Για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε ιδιότητα, κατά την διάρκεια που ακούτε μουσική, σηκώστε και κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου σας ή πατήστε το πλήκτρο της ανοιχτής ακρόασης, ώστε να πάρετε τόνο κέντρου.
  2. Τα δύο πρώτα βήματα της ακύρωσης, δεν είναι απαραίτητα αν έχετε ειδική συσκευή KAREL.

## VI.9. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

(8561/8560)

Με την ιδιότητα αυτή μπορούν να χτυπούν παράλληλα (για τις εισερχόμενες κλήσεις της ομάδος που ανήκετε) μαζί με το τηλέφωνό σας επιπλέον 3 εσωτερικά.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Οι εισερχόμενες κλήσεις της ομάδος σας, χτυπούν παράλληλα και στα επόμενα 3 εσωτερικά της, μαζί με το δικό σας εσωτερικό.

### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Οι εισερχόμενες κλήσεις της ομάδος σας, χτυπούν μόνο στο εσωτερικό σας.

## VI.10. ΑΚΡΟΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

(858)

Δίνει την δυνατότητα ακρόασης του δωματίου σας (ξενοδοχειακή ιδιότητα) από κάποιο άλλο εσωτερικό, για τις περιπτώσεις που έχετε αφήσει μόνο του κάποιο μικρό παιδί.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

#### • (ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ)



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ακούτε κενό.



Κατεβάστε το ακουστικό από την θέση του και ακουμπήστε το δίπλα στην συσκευή σας.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

#### • (ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)



Σηκώστε το ακουστικό ενός οποιουδήποτε εσωτερικού.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού σας.



Ακούτε τόνο κατηλειμένου.



Μετά το ``9`` μπορείτε να ``ακούσετε`` το δωμάτιό σας.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν βάλετε στην θέση του το ακουστικό του δωματίου σας, η ιδιότητα αυτή απενεργοποιείται αυτομάτως.
2. Η τηλεφωνήτρια δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιδιότητα αυτή.

## VI.11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48 (730)

Όταν ένα εσωτερικό τηλέφωνο, έχει οριστεί σαν δωμάτιο κατά τον προγραμματισμό του συστήματος, τότε με την χρήση κάποιου κωδικού, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες ως προς την κατάσταση καθαριότητάς του.

Καταστάσεις δωματίου = 0: Δωμάτιο καθαρό.

= 1: Δωμάτιο που καθαρίζεται.

= 2: Δωμάτιο μη καθαρό.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το Ακουστικό.



Δώστε τον κωδικό κατάστασης.



Ακούτε τόνο κέντρου.

Με την ιδιότητα αυτή μπορείτε να ανοίξετε μαγνητική κλειδαριά, εφόσον βέβαια έχει προγραμματιστεί το ειδικό relay γι' αυτήν την λειτουργία.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- **(ΓΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 4/8 , 4/12 ή 6/18 )**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ανοίξτε την πόρτα.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- **(ΕΝΩ ΜΙΛΑΤΕ ΣΤΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ)**



Μιλάτε στο θυροτηλέφωνο,



Ανοίξτε την πόρτα.



Συνεχίζετε να μιλάτε.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- **(ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ) ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48**



Σηκώστε το Ακουστικό.



Ανοίξτε την πόρτα.



Ακούτε τόνο κέντρου.

## VII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΣ

### VII.1. ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ (#0)

Με τους παρακάτω δύο τρόπους, μπορεί να γίνει μεταβίβαση της ίδιας εισερχόμενης κλήσης σε πολλά εσωτερικά.

#### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

##### • (ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Καλέστε το νούμερο του εσωτερικού.



Αναγγείλετε την μεταβίβαση.



Κατεβάστε το ακουστικό σας. Η κλήση μεταβιβάστηκε στο εσωτερικό.



Το τηλέφωνό σας χτυπά, όταν ο εσωτερικός κλείσει το τηλέφωνό του (τέλος της συνομιλίας).



Σηκώστε το ακουστικό.



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.

#### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

##### • (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ)



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Αναμονή κλήσης.



Καλέστε το νούμερο του εσωτερικού.



Κατεβάστε το ακουστικό σας. Η κλήση μεταβιβάστηκε στο εσωτερικό.



Το τηλέφωνό σας χτυπά, όταν ο εσωτερικός κλείσει το τηλέφωνό του (τέλος της συνομιλίας).



Σηκώστε το ακουστικό.



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.

#### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην περίπτωση μεταβίβασης με αναγγελία, αν ο εσωτερικός δεν αποδέχεται την μεταβίβαση, τότε:  
#(μια φορά) για να πάρετε πίσω την γραμμή  
##(δύο φορές) για να μεταβιβάσετε σε άλλον εσωτερικό.
- Η μεταβίβαση που γίνεται με τον δεύτερο τρόπο, γυρνάει πίσω στην τηλεφωνήτρια, αν δεν απαντηθεί μετά από 40 δευτερόλεπτα.

### VII.2. ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΑΡΚΙΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (#4)

#### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.



Παρκάρετε την κλήση.









Ακούτε τόνο κέντρου.

### VII.3. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝ

(4)






Χρησιμοποιείται για να βγάλετε από το πάρκιν μια από τις πολλές εξωτερικές γραμμές, που είναι σ' αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους, ο οποίος εξαρτάται από το πρόγραμμα.

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**
  - **(ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ)**
    -  Σηκώστε το ακουστικό.
    -  Ξεπαρκάρετε την γραμμή που περίμενε περισσότερο χρόνο στο πάρκιν.
    -  Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.
  - **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**
    - **(ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ)**
      -  Σηκώστε το ακουστικό.
      -  Ξεπαρκάρετε επιλεκτικά την γραμμή που θέλετε, πληκτρολογώντας το νούμερό της (01,02,...)
      -  Συνομιλείτε με εξωτερική γραμμή.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**
  1. Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να προγραμματίσει έναν από τους δύο παραπάνω τρόπους.
  2. Γραμμές που μπήκαν στο πάρκιν από την τηλεφωνήτρια, ξεπαρκάρονται με το πέρας συγκεκριμένου χρόνου, ο οποίος είναι ίσος με 60 δευτερόλεπτα.
  3. Στην περίπτωση που η τηλεφωνήτρια είναι κατηλλειμένη κατά την επιστροφή μιας παρκαρισμένης κλήσης, τότε ακούει στο ακουστικό της ειδικούς τόνους. Όταν τελειώσει την συνομιλία της ή παρκάρει την κλήση με την οποία μιλάει, τότε αυτομάτως θα απαντηθεί η κλήση που βγήκε από το πάρκιν.
  4. Τα υπόλοιπα εσωτερικά, μπορούν να ξεπαρκάρουν κλήσεις τις οποίες έχει βάλει στο πάρκιν η τηλεφωνήτρια, μόνο με την επιλεκτική μέθοδο.

### VII.4. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

(832)

Η μουσική αναμονής που επιλέγει η τηλεφωνήτρια, ακούγετε όταν μια γραμμή είναι στην αναμονή, στο πάρκιν και στους εσωτερικούς που έχουν ενεργοποιήσει την ιδιότητα μουσικής υπόκρουσης.

- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**
  - **(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΕΝΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)**
    -  Σηκώστε το ακουστικό.
    -  Ακούτε τόνο κέντρου.
    -  Ακούτε τόνο κέντρου.
  - **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**
    - **(ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)**
      -  Σηκώστε το ακουστικό.
      -  Ακούτε τόνο κέντρου.
      -  Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Στην περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί κανένα είδος μουσικής, τότε αυτός που είναι στην αναμονή ακούει τόνους και επίσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η ιδιότητα μουσικής υπόκρουσης.

## VII.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (88)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε την ώρα (00,...,23) και τα λεπτά (00,...,59).



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Η ώρα του συστήματος φαίνεται στις ειδικές συσκευές OP48 και LT38-48.
2. Μετά από αυτή την λειτουργία ο εκτυπωτής καταγράφει τα παρακάτω:

                  ↑                  ↑  
                  Ημέρ/νία      Ωρα  
# S 28/12/98 12:12:00 111 SYSTEM CLOCK CHANGED

## VII.6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (833)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε την ημέρα (01,...,31), τον μήνα (01,...,12) και το έτος (00,...,99).



Ακούτε τόνο κέντρου.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η ημερομηνία του συστήματος φαίνεται στις ειδικές συσκευές OP48 και LT38-48.

## VII.7. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(879/878)

Η νυχτερινή είναι μια λειτουργία που μας δίνει την δυνατότητα να αλλάξουμε με πολύ εύκολο τρόπο, κάποιες από τις παραμέτρους του χρήστη και του συστήματος, ώστε να ισχύουν διαφορετικά πράγματα κατά την νυχτερινή και την ημερήσια λειτουργία(κανονική λειτουργία).

- Π.χ οι χρήστες του συστήματος μπορούν να ενεργοποιήσουν διαφορετικά την ιδιότητα "ακολουθήσέ με".
- Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ενεργοποιήσει ομάδες(group), παραμέτρους εξωτερικών γραμμών, επίπεδα φραγών, κλπ διαφορετικά σε ημερήσια και νυχτερινή λειτουργία.

### • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

## VIII.8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

(834)

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της κεντρικής μνήμης (00,...,99).



Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Στις κεντρικές μνήμες του συστήματος μπορούν να καταχωρηθούν έως 100 αριθμοί.
2. Οι αριθμοί μπορούν να αποτελούνται από 16 το πολύ ψηφία.
3. Πατώντας # εισάγεται παύση μεταξύ των ψηφίων. Κάθε παύση αντιστοιχεί με χρόνο 1 δευτερολέπτου. Κάθε # καταλαμβάνει χώρο ενός ψηφίου.



• **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού.



Πληκτρολογήστε την ώρα (00,...,23) και τα λεπτά (00,...,59).



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΑΚΥΡΩΣΗ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού.



Κατεβάστε το ακουστικό.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Όταν ενεργοποιηθεί η παραπάνω ιδιότητα, ακυρώνεται αυτομάτως οποιαδήποτε υπενθύμιση έχει ενεργοποιήσει ο εσωτερικός. Μια αφύπνιση, καταργεί αυτομάτως μια προηγούμενη.
2. Κάθε φορά που θα έρχεται η ώρα της υπενθύμισης, το τηλέφωνο χτυπά με ειδικό τρόπο. Σηκώνοντας το ακουστικό ακούγεται ειδικός τόνος υπενθύμισης (ding-dong). Σε άλλη περίπτωση το τηλέφωνο συνεχίζει να χτυπά για 2 λεπτά.
3. Σε περίπτωση που είναι το τηλέφωνό σας κατηλειμένο, θα αρχίσει να χτυπά αμέσως μόλις κατεβάσετε το ακουστικό σας.
4. Η λειτουργία της υπενθύμισης, ισχύει μόνο για 24 ώρες.
5. Όταν ενεργοποιηθεί η ιδιότητα υπενθύμισης τότε ο εκτυπωτής θα καταγράψει τα παρακάτω:

Ημερ/νία      Ωρα      Ωρα αφύπνισης  
 ↑                    ↑                    ↑  
 # G 28/12/98    12:12:00    14:00:00    112 WAKE-UP SERVICE ACTIVATED  
 (Η αφύπνιση ενεργοποιήθηκε για το εσωτερικό 112).

6. Όταν ακυρωθεί η ιδιότητα υπενθύμισης τότε ο εκτυπωτής θα καταγράψει τα παρακάτω:

Ημερ/νία      Ωρα  
 ↑                    ↑  
 # I 28/12/98    12:12:00    112 WAKE-UP SERVICE CANCELED  
 (Έγινε ακύρωση αφύπνισης για το εσωτερικό 112).

7. Όταν ο εσωτερικός σηκώσει το ακουστικό του κατά την αφύπνιση ο εκτυπωτής θα καταγράψει:

Ημερ/νία      Ωρα  
 ↑                    ↑  
 # A 28/12/98    12:12:02    112 WAKE-UP CALL ANSWERED  
 (Ο εσωτερικός 112 έχει σηκώσει το ακουστικό του. Η αφύπνιση ήταν επιτυχής).

8. Όταν ο εσωτερικός δεν σηκώσει το ακουστικό του κατά την αφύπνιση ο εκτυπωτής θα καταγράψει

Ημερ/νία      Ωρα  
 ↑                    ↑  
 # F 28/12/98    12:12:02    112 WAKE-UP CALL NOT ANSWERED  
 (Ο εσωτερικός 112 δεν έχει σηκώσει το ακουστικό του. Η αφύπνιση δεν ήταν επιτυχής).

9. Οι παραπάνω καταγραφές γίνονται στις περιπτώσεις ημερήσιας και καθημερινής υπενθύμισης-αφύπνισης.

## VII.10. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ

(8561/8560)

### • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Τις παράλληλες τηλεφωνήτριες τις καθορίζει ο διαχειριστής του συστήματος.
2. Οι παράλληλες τηλεφωνήτριες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ιδιότητες της τηλεφωνήτριας.
3. Όταν ενεργοποιηθούν οι παράλληλες τηλεφωνήτριες, τότε ανάβει το σύμβολο "Pa" στις κονσόλες OP48.

## VII.11. ΕΚΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

(835)

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της εξωτερικής γραμμής(01,02,...)



Πληκτρολογήστε τον εξωτερικό αριθμό.



Κατεβάστε το ακουστικό.

### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο της εξωτερικής γραμμής(01,02,...)



Κατεβάστε το ακουστικό.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Η παραπάνω ιδιότητα, ενεργοποιείται μόνο σε νυχτερινή λειτουργία.
2. Το νούμερο που θα καταχωρηθεί, πρέπει να είναι το πολύ 14 ψηφίων.
3. Το πλήκτρο # αντιστοιχεί σε παύση ενός δευτερολέπτου και καταλαμβάνει χώρο ενός ψηφίου.
4. Η συνομιλία μεταξύ δύο εξωτερικών γραμμών, διακόπτεται αυτομάτως από το σύστημα μετά από 3 ½ λεπτά. Και οι δύο συνομιλητές ακούν τόνους στο ακουστικό τους 30 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της συνομιλίας. Για να συνεχίσει η συνομιλία άλλα 3 λεπτά, πρέπει ένας από τους δύο να αριθμοδοτήσει τον αριθμό "9" κατά τη διάρκεια που ακούει τους τόνους. Η ίδια διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί κάθε 3 λεπτά εφόσον θέλετε να συνεχίζει η συνομιλία.

## VII.12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48) (730)

Μπορεί να καθοριστεί η κατάσταση κράτησης ενός δωματίου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το πρόγραμμα σαν δωμάτιο.

- Κατάσταση δωματίου = 0: Ελεύθερο  
= 1: Κατηλλειμένο  
= 2: Σε κράτηση  
= 3: Εκτός λειτουργίας

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού.



Δώστε τον κωδικό της κατάστασης του δωματίου.



Ακούτε τόνο κέντρου.

## VII.13. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48) (731)

Με την ιδιότητα αυτή μπορεί να απεικονιστεί στην κονσόλα ή στον εκτυπωτή η κατάσταση ενός δωματίου.

Αφορά τους κωδικούς που δόθηκαν με το πρόγραμμα VI.12 (κατάσταση καθαριότητας δωματίου) και το πρόγραμμα VII.12 (κατάσταση κράτησης δωματίου).

### • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του δωματίου. Η κατάστασή του απεικονίζεται κωδικοποιημένη στην οθόνη της κονσόλας.

Επιλογές:



Οι καταστάσεις που απεικονίζονται μπορούν να καταγραφούν στον εκτυπωτή. Στην οθόνη της κονσόλας εμφανίζεται το νούμερο του επόμενου δωματίου.



Απεικονίζεται στην οθόνη η κατάσταση του 2<sup>ου</sup> δωματίου.

"2" Μπορείτε να δείτε τις καταστάσεις όλων των δωματίων θέλετε, συνεχίζοντας την παραπάνω διαδικασία με το πλήκτρο 2.

ή



Εμφανίζεται το νούμερο του επόμενου δωματίου.



Απεικονίζονται οι καταστάσεις του 2<sup>ου</sup> δωματίου.

"1" Μπορείτε να συνεχίσετε την παραπάνω διαδικασία και να δείτε τις καταστάσεις όλων των δωματίων.

ή



Εκτυπώνονται οι καταστάσεις όλων των δωματίων.



Κατεβάστε το ακουστικό σας για να σταματήσει η διαδικασία.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Η κατάσταση ενός δωματίου μπορεί να απεικονιστεί μόνο σε κονσόλα KAREL OP48(-H). Η κατάσταση καθαριότητας και κράτησης ενός δωματίου, απεικονίζεται στα δύο αριστερά και στα δύο δεξιά ψηφία αντίστοιχα από την οθόνη της κονσόλας.
2. Αν ζητηθεί να καταγραφεί η κατάσταση των δωματίων ένα προς ένα, τότε η καταγραφή θα έχει την παρακάτω μορφή.

ROOM 119	VACANT,	CLEAN
Αριθμός δωματίου.	Κατάσταση δωματίου.	

3. Αν ζητηθεί να καταγραφεί η κατάσταση των όλων των δωματίων, τότε η καταγραφή θα έχει την παρακάτω μορφή.

	Ημερ/νία	Ωρα
* ROOM REPORT	12/12/98	08:30
ROOM 119	VACANT,	CLEAN
ROOM 120	VACANT,	DIRTY
↓ Νούμερα δωματίων	↓ Καταστάσεις	

**VII.14. CHECK-IN/CHECK-OUT ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48) (732)**

Check-in και check-out μπορεί να γίνει σε εσωτερικό που έχει χαρακτηριστεί "δωμάτιο" από το πρόγραμμα. Δωμάτιο στο οποίο γίνεται check-in δίνεται το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε κλήσεις (υπεραστικά, διεθνή τηλεφωνήματα) και ταυτόχρονα μηδενίζονται οι μονάδες του δωματίου (για τυχόν υπόλοιπα από προηγούμενο πελάτη, ή τηλεφωνήματα του προσωπικού).

Δωμάτιο στο οποίο γίνεται check-out απαγορεύονται οι εξερχόμενες κλήσεις (επιτρέπονται μόνο οι εσωτερικές κλήσεις) και ταυτόχρονα προκαλείται καταγραφή στον εκτυπωτή με την συνολική χρέωση του δωματίου σε μονάδες και δραχμές.

• **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

• **(CHECK-IN)**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του δωματίου.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

• **(CHECK-OUT)**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του δωματίου.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Σε δωμάτια τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί "καθαρά" και "ελεύθερα" από τα προγράμματα VI.12 (κατάσταση καθαριότητας) και VII.12 (κατάσταση κράτησης) δεν μπορεί να γίνει check-in.
2. Όταν σ' ένα δωμάτιο γίνει check-in τότε ο εκτυπωτής καταγράφει τα παρακάτω:

Ημερ/νία      Ωρα  
 ↑                    ↑  
 # T 28/12/98    19:12:52    119 CHARGE INFO CLEARED

3. Όταν σ' ένα δωμάτιο γίνει check-out τότε ο εκτυπωτής καταγράφει τα παρακάτω:

Date	Time
↑	↑
* 28/12/98	19:12
119	0023    0000046

0023: Συνολικός αριθμός μονάδων που έχει κάνει το δωμάτιο, με εξερχόμενες κλήσεις.

0000046: Συνολικό κόστος των μονάδων σε δραχμές που έχει κάνει το δωμάτιο.

## VII.15. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΜΕ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48) (738)

Η ειδική αυτή ιδιότητα είναι χρήσιμη για το προσωπικό του ξενοδοχείου, που μετακινείται συνεχώς. Κάθε ένας από το προσωπικό έχει έναν κωδικό "συνάντησης" από 0 έως 9. Όταν δώσει τον κωδικό του από κάποιο δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται τότε ενεργοποιεί την ιδιότητα "συνάντησέ με" και κάνει εύκολη την αναζήτησή του από την τηλεφωνήτρια, όπως φαίνεται παρακάτω:

- **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**
- **(ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)**



Σηκώστε το ακουστικό του τηλεφώνου ενός δωματίου.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό συνάντησης που έχετε (0,...,9).



Ακούτε τόνο κέντρου.

**Το σύστημα καταχωρεί την "δήλωση".**

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**
- **(ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ)**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό "συνάντησης" του προσώπου που αναζητείτε.

Το σύστημα αριθμοδοτεί αυτομάτως, το νούμερο του δωματίου από το οποίο δόθηκε τελευταία φορά ο κωδικός "συνάντησης" του προσώπου που αναζητείτε.

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Εκτός από την τηλεφωνήτρια, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ιδιότητα, οποιοδήποτε εσωτερικό στο οποίο έχει δοθεί το δικαίωμα από τον διαχειριστή του συστήματος να καλεί δωμάτια.

## VII.16. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(739)

Όταν υπάρξει κάποιο “πρόβλημα” στο σύστημα τότε πάνω στην κονσόλα OP48(-H) ανάβει η ένδειξη “Er”. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απεικονίσει τους παρακάτω τύπους προβλημάτων.

Κωδικός λάθους	Πρόβλημα
Er 00	Όλες οι εξωτερικές γραμμές είναι εκτός λειτουργίας.
Er nn	Ο αριθμός εν λειτουργία των αποκωδικοποιητών MF είναι nn (nn = 01,...,05)
Er eee	εσωτερικός με “φυσικό” αριθμό eee έχει αφήσει το ακουστικό του τηλεφώνου του κατεβασμένο.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Απεικονίζεται ο φυσικός αριθμός της τελευταίας εξωτερικής γραμμής του συστήματος καθώς και του τελευταίου εσωτερικού. (Π.χ για κέντρο MS48 με χωρητικότητα 6/18 η απεικόνιση θα δείξει 06 28)



Απεικονίζεται στην κονσόλα ο κωδικός λάθους.



Απεικονίζεται στην κονσόλα (αν υπάρχει) ο επόμενος κωδικός λάθους. Σε διαφορετική περίπτωση απεικονίζονται οι φυσικοί αριθμοί της τελευταίας γραμμής και του τελευταίου εσωτερικού. Τα επόμενα δύο βήματα δεν υπάρχουν.



Απεικονίζεται στην κονσόλα (αν υπάρχει) ο επόμενος κωδικός λάθους. Σε διαφορετική περίπτωση απεικονίζονται οι φυσικοί αριθμοί της τελευταίας γραμμής και του τελευταίου εσωτερικού. Το επόμενο βήμα δεν υπάρχει.



Απεικονίζονται οι φυσικοί αριθμοί της τελευταίας γραμμής και του τελευταίου εσωτερικού.



Κατεβάστε το ακουστικό.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Αν εμφανιστεί στην οθόνη σας “Er eee” ειδοποιείστε τον εσωτερικό “eee” να κατεβάσει το ακουστικό του.
2. Αν εμφανιστεί στην οθόνη σας “Er (00,...,05)” ενημερώστε τον τεχνικό.

## VII.17. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(744)

Επαναφορά των παραμέτρων του συστήματος στην μόνιμη από την προσωρινή μνήμη.

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.





Ακούτε τόνο κέντρου.

**• ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Το σύστημα κατά την λειτουργία του, περιοδικά ενεργοποιεί αυτόματα αυτήν την λειτουργία όταν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στην μόνιμη μνήμη του.
2. Το πρόγραμμα αυτό ενεργοποιείται κάθε φορά που το ρολόι του συστήματος δείχνει 00:00

## VIII. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### VIII.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

**(8766)**

Εκτύπωση των καταγραφών ενός εσωτερικού ή μιας εξωτερικής γραμμής σε εκτυπωτή ή υπολογιστή του συστήματος.

**• ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού ή της εξωτερικής γραμμής  
(για χωρητικότητα = 4/12 ή 6/18),  
ή 0 + αριθμό εξωτερικής γραμμής (για μεγαλύτερες χωρητικότητες) .



Ακούτε τόνο κέντρου.

**• ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Όταν δοθεί το παραπάνω πρόγραμμα για ένα εσωτερικό, τότε το σύστημα καταγράφει τα τηλεφωνήματα του εσωτερικού.
2. Η μορφή των καταγραφών έχει όπως παρακάτω:

α) Σε σειριακό εκτυπωτή ή υπολογιστή:

#0006	X												
25/01/96	12:30:50	12:32:54	2:04	12	15	03	Y	0023	0000046	4673327			

β) Σε mini εκτυπωτή KY16:

#0006	X
25/01	12:30:50
2:04	12 15 03
Y 0023	0000046
4673327	

#0006 : Αύξων αριθμός καταγραφής  
X : Τύπος κλήσης : IC εισερχόμενες κλήσεις  
LDIS υπεραστικές κλήσεις  
INTL διεθνείς κλήσεις

25/01/96 : Ημερομηνία  
ή 25/01  
12:30:50 : Ωρα εκκίνησης της κλήσης  
12:32:54 : Ωρα αποπεράτωσης της κλήσης  
2:04 : Διάρκεια της κλήσης  
12 : Εσωτερικός που ξεκίνησε την κλήση  
15 : Εσωτερικός που τελείωσε την κλήση

- 03 : Εξωτερική γραμμή από την οποία έγινε η κλήση  
Υ : Χαρακτηρισμός της κλήσης : **U** αναπάντητες κλήσεις  
**P** χρησιμοποιώντας κωδικό κλειδί από άλλο εσωτερικό  
**M** μαρκαρισμένη κλήση  
**A** μαρκαρισμένη κλήση με κωδικό
- 0023 : Συνολικός αριθμός παλμών χρέωσης  
0000046 : Συνολική χρέωση της κλήσης. Αν το κόστος της κλήσης είναι μεγαλύτερο από 7 ψηφία, θά εμφανιστεί το σύμβολο "!!!"  
4673327 : Αριθμός που κλήθηκε.

3. Μετά το τέλος των καταγραφών, εμφανίζεται το σύνολο των χρεώσεων όπως παρακάτω:

Ημερ/νία	Ωρα		Ημερ/νία	Ωρα	
* 28/12/98	19:12	0000046	* 28/12/98	19:12	0000046
119	0023	ή,	D08	0023	

119: Αριθμός εσωτερικού / D08: Αριθμός εξωτερικής γραμμής.  
0023: Συνολικός αριθμός παλμών χρέωσης.  
0000046: Συνολικό κόστος των κλήσεων.

## VIII.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ (8767/8768)

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Καταγράφονται οι κλήσεις που βρίσκονται στην μνήμη του συστήματος.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### • ΑΚΥΡΩΣΗ



Σηκώστε το ακουστικό.



Σταματάει η εκτύπωση των καταγραφών που ζητήθηκε με τον κωδικό 8867



Ακούτε τόνο κέντρου.

## VIII.3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (8764)

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Η καταγραφή της συνολικής χρέωσης που ζητήθηκε, έχει την παρακάτω μορφή:

Ημερ/νία	Ωρα	
* 28/12/98	19:12	0000046
119	0023	



119: Αριθμός εσωτερικού.

0023: Συνολικός αριθμός παλμών χρέωσης που έγιναν κατά την διάρκεια των κλήσεων του εσωτερικού.

0000046: Συνολικό κόστος των τηλεφωνημάτων που έκανε ο εσωτερικός.

2. Ο αριθμός των παλμών χρέωσης των κλήσεων ενός εσωτερικού, αποθηκεύονται σ' έναν ειδικό καταχωρητή. Όταν λοιπόν κάποιες καταγραφές του εσωτερικού, σβήσουν από την μνήμη του συστήματος (η μνήμη του συστήματος έχει χωρητικότητα περίπου 1,000 καταγραφών για το MS48), ο ειδικός αυτός καταχωρητής συνεχίζει να ενημερώνεται. Ζητώντας την συνολική χρέωση του εσωτερικού αυτού, το σύστημα παίρνει το νούμερο που υπάρχει σ' αυτόν τον καταχωρητή και το πολλαπλασιάζει με το κόστος μονάδος που έχει η πρώτη εξωτερική του γραμμή (T 01) και έτσι υπολογίζει το κόστος των τηλεφωνημάτων του εσωτερικού αυτού.

## VIII.4. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(8765)

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού ή της εξωτερικής γραμμής (για χωρητικότητα = 4/12 ή 6/18),

ή 0 + αριθμό εξωτερικής γραμμής (για μεγαλύτερες χωρητικότητες).



Ακούτε τόνο κέντρου.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η καταγραφή που ζητήθηκε, έχει την παρακάτω μορφή:

	Ημερ/νία	Ωρα		
# T	28/12/98	19:12:52	119 CHARGE INFO CLEARED	(Ζητήθηκε συνολική χρέωση για τον εσωτερικό 119.)
# T	28/12/98	19:12:52	D08 CHARGE INFO CLEARED	(Ζητήθηκε συνολική χρέωση τής εξωτερικής γραμμής 08.)

## VIII.5. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

(746 ή 826)

### • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



Σηκώστε το ακουστικό.



ή



Καταγράφονται οι καταχωρημένοι αριθμοί στην κεντρική μνήμη.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η καταγραφή των αριθμών της μνήμης καταγράφονται όπως παρακάτω:

Αριθμός κεντρικής μνήμης ←	00	0212383119	→ Εξωτερικός καταχωρημένος αριθμός.
	01	2326557	
	..	..	
	.	.	
	99	4072B63	

Ο χαρακτήρας "B" υποδηλώνει παύση ενός δευτερολέπτου.

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

• **(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΓΡΑΜΜΗΣ)**



Σηκώστε το ακουστικό.



Πληκτρολογήστε το νούμερο του εσωτερικού ή 0 και το νούμερο της εξωτερικής γραμμής.



Καταγράφονται οι παράμετροι του συγκεκριμένου εσωτερικού ή της γραμμής.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

• **(ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ)**



Σηκώστε το ακουστικό.



Καταγράφονται οι παράμετροι του συστήματος.



Ακούτε τόνο κέντρου.

• **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1. Οι παράμετροι ενός εσωτερικού καταγράφονται με την παρακάτω μορφή:

Ενεργοποίηση ιδιότητας "ακολουθήσέ με" σε ημερήσια λειτουργία.	←	<b>SUBS</b> = 119	→	Νούμερο εσωτερικού
		<b>FOLL</b> = 118		
Ενεργοποίηση ιδιότητας "ακολουθήσέ με" σε νυχτερινή λειτουργία.	←	<b>PABX</b> = 120	→	Επόμενο εσωτερικό της ομάδας στην οποία ανήκει ο εσωτερικός, στην ημερήσια λειτουργία.
		<b>NFOLL</b> = 120		
Επίπεδο εξουσιοδότησης σε ημερήσια λειτουργία.	←	<b>NPABX</b> = 130	→	Επόμενο εσωτερικό της ομάδας στην οποία ανήκει ο εσωτερικός, στην νυχτερινή λειτουργία.
		<b>PERM</b> = 03		
Επίπεδο επισύνδεσης.	←	<b>NPERM</b> = 01	→	Επίπεδο εξουσιοδότησης σε νυχτερινή λειτουργία.
		<b>PRIO</b> = 07		
Φραγή χρόνου στις εξερχόμενες κλήσεις.	←	<b>GROUP</b> = 01	→	Νούμερο ομάδας στην οποία ανήκει ο εσωτερικός.
		<b>TDUR</b> = 02		

2. Οι παράμετροι μιας γραμμής καταγράφονται με την παρακάτω μορφή:

Αριθμός εσωτερικού στον οποίο χτυπά η γραμμή κατά την ημερήσια λειτουργία.	←	<b>TRUNK</b> = 08	→	Αριθμός γραμμής
		<b>FOLL</b> = 118		
Αριθμός εσωτερικού στον οποίο χτυπά η γραμμή	←	<b>PABX</b> = 07	→	Ακολουθήσέ με σε περίπτωση κατηλειμμένης γραμμής, σε ημερήσια λειτουργία.
		<b>NFOLL</b> = 115		

κατά την νυχτερινή λειτουργία.

**NPABX** = 01 → Ακολουθήσε με σε περίπτωση κατηλειμένης γραμμής, σε ημερήσια λειτουργία.

Κατάσταση γραμμής.

← **IS ON SERVICE**  
(για γραμμές που είναι ανοιχτές)  
**IS OUT OF SERVICE**  
(για γραμμές που είναι ανοιχτές μόνο για εισερχόμενες κλήσεις)  
**IS OFF SERVICE**  
(για γραμμές που είναι κλειστές)  
**DIALING** = DP ή DTMF → Τρόπος σηματοδότησης (παλμική ή τονική)

Διεπιλογική γραμμή ή γραμμή που απαντιέται από το ACD

← **DID**  
**ACD**  
**GROUP** = 01, 03 → Ομάδες στις οποίες ανήκει η γραμμή.

## VIII.7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ

(869)

### • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ο νυχτοφύλακας ή η καμαριέρα, θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω βήματα από το εσωτερικό που βρίσκεται:



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά την ενεργοποίηση του παραπάνω κωδικού, προκαλείται η καταγραφή:

	Ημερ/νία	Ωρα	Ο κωδικός πληκτρολογήθηκε από τον εσωτερικό 116.
# B	28/12/98	23:51:43	116 GUARD CODE

## ΙΧ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (ΚΥ16)

### ΙΧ.1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

(8763)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

### ΙΧ.2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

(8762)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



(Επιπλέον βήμα) Κάθε φορά που πληκτρολογείτε 2 προχωρά το χαρτί μια γραμμή.



Κατεβάστε το ακουστικό για να σταματήσει η προώθηση του χαρτιού.

### ΙΧ.3. ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

(8760)

- **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.





Ακούτε τόνο κέντρου.

## ΙΧ.4. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ

(8761)

### • **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**



Σηκώστε το ακουστικό.



Ακούτε τόνο κέντρου.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΛΙΔΑ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

<b>I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>		2
I.1. FLASH		2
I.2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ		2
<b>II. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ</b>		3
II.1. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ		3
II.2. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ	(0)	3
II.3. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ	(9 ή 7)	3
II.4. ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ	(790)	3
II.5. ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ	(797)	4
II.6. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	(60)	4
II.7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ	(84)	4
II.8. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ	(6)	5
II.9. ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ	(5)	5
II.10. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ)	(770)	5
II.11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ)	(77)	6
II.12. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ (ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ)	(78)	7
II.13. ΑΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗ		7
II.14. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΗΛΕΙΜΜΕΝΟΥ	(81)	8
II.15. ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΗΛΕΙΜΜΕΝΟ		8
II.16. ΤΟΝΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΛΕΙΜΜΕΝΟ	(1)	9
II.17. ΕΠΙΣΥΝΔΕΣΗ	(0 ή 5)	9
II.18. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	(867)	9
II.19. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ	(865)	10
II.20. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ	(866)	10
II.21. ΚΛΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	(10 ή 110)	10
<b>III. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ</b>		11
III.1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ		11

III.2.	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ	(3)	11
III.3.	ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ	(82)	11
III.4.	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ	(5)	12

<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΣΕΛΙΔΑ</b>	
<b>IV. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ</b>		13	
IV.1.	ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΝΗ	(#)	13
IV.2.	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ		13
IV.3.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ		14
IV.4.	ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΚΛΗΣΗΣ	(#4)	14
IV.5.	ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝ	(4 ή 44)	15
IV.6.	ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	(4)	15
IV.7.	ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ		16
IV.8.	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ		17
IV.9.	FLASH ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	(#9)	17
IV.10.	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ MS48-128)	(#55)	18
<b>V. ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ</b>		19	
V.1.	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	(836)	19
V.2.	ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	(836)	19
V.3.	ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	(837)	19
V.4.	ΤΗΛΕΦΩΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	(9 ή 7)	20
V.5.	ΤΗΛΕΦΩΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	(799)	20
V.6.	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΔΙΕΠΙΛΟΓΗ	(9)	21
<b>VI. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ</b>			
VI.1.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ	(838)	22
VI.2.	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ	(8387)	22
VI.3.	ΜΗΝ ΕΝΟΧΤΕΙΤΑΙ	(831/830)	23
VI.4.	ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ	(85)	23
VI.5.	REMOTE ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ	(855)	23
VI.6.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ	(889/888)	24
VI.7.	ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ ΣΕ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ	(86)	25
VI.8.	ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ	(857)	25
VI.9.	ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	(8561/8560)	26
VI.10.	ΑΚΡΟΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	(858)	26
VI.11.	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	(730)	26

**VII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΣ**

VII.1.	ΔΙΑΔΙΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ	(#0)	28
VII.2.	ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΑΡΚΙΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ	(#4)	28
VII.3.	ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΚΙΝ	(4)	29
VII.4.	ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ	(832)	29
VII.5.	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	(88)	30
VII.6.	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	(833)	30
VII.7.	ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	(879/878)	31
VII.8.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ	(834)	31
VII.9.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ	(8388)	32
VII.10.	ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ	(8561/8560)	33
VII.11.	ΕΚΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ	(835)	33
VII.12.	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	(730)	34
VII.13.	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	(731)	34
VII.14.	CHECK-IN / CHECK-OUT ΔΩΜΑΤΙΟΥ	(732)	35
VII.15.	ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΜΕ	(738)	36
VII.16.	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	(739)	37
VII.17.	ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	(744)	38

**VIII. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

VIII.1.	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(8766)	38
VIII.2.	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ	(8767/8768)	39
VIII.3.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(8764)	39
VIII.4.	ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	(8765)	40
VIII.5.	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ	(746 ή 826)	40
VIII.6.	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	(839)	41
VIII.7.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ	(869)	42

**IX. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Mini ΕΚΤΥΠΩΤΗ**

IX.1.	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ	(8763)	43
IX.2.	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ	(8762)	43
IX.3.	ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ	(8760)	43
IX.4.	ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ	(8761)	43

